

НЕТ ФОТО

GRS 3500 E

ГЕНЕРАТОР БЕНЗИНОВЫЙ

476 10 2250

EAN8 - 22002075


РЕЛИЗ: 2022

ДЕТАЛИРОВКА ИЗДЕЛИЯ

PATRIOT



476 10 2250





#	Артикул	Описание	кол-во
1	005015948	Стартер в сборе (168F/170F)	1
3	005015260	Заглушка	1
4	005015947	Кожух маховика (168F/170F)	1
6	005015945	Стакан стартера (168F/170F)	1
7	005015944	Крыльчатка маховика (168F/170F)	1
8	005015990	Маховик под электростартер (168F/170F)	1
9	005015946	Датчик уровня масла (внешний) (168F/170F)	1
12	005015942	Катушка зажигания (168F/170F)	1
14	005015899	Сливной болт	2
15	005015900	Шайба сливного болта	2
16	005015902	Сальник 25x41.25x6	2
17	005015903	Картер (170F)	1
18	005015940	Карбюратор (168F/170F)	1
19	005015991	Рычаг дроссельной заслонки карбюратора (168F/170F)	1
22	005015941	Прокладка воздушного фильтра (168F/170F)	1
23	005015935	Кронштейн воздушного фильтра	1
26-29, 31	005015936	Воздушный фильтр в сборе (168F/170F)	1
27	005015992	Фильтрующий элемент	1
33	005015924	Шпилька карбюратора М6х96	2
34	005015939	Прокладка карбюратора (168F/170F)	1
35	005015938	Дамба карбюратора (168F/170F)	1
36	005015937	Прокладка дамбы карбюратора (168F/170F)	1
37	005015926	Головка блока цилиндра (168F/170F)	1
37, 49-53, 57-63	005015927	Головка блока цилиндра в сборе (168F/170F)	1
38	005015923	Трубка отвода картерных газов (168F/170F)	1
39	005015930	Крышка головки блока цилиндра (168F/170F)	1
40	005015929	Прокладка крышки головки блока цилиндра (168F/170F)	1
42	005015928	Шпилька глушителя М8х34	2
43	005015925	Прокладка головки блока цилиндра (168F/170F)	1
45	005015901	Подшипник 6205	2
47	005015913	Толкатель (168F/170F)	2
48	005015914	Штанга толкателя (168F/170F)	2
49	005015915	Направляющая пластина (168F/170F)	1
50-53	005015916	Коромысло в сборе (1шт.) (168F/170F)	2
54	005015909	Палец поршня (170F)	1
55	005015908	Стопорное кольцо пальца поршня (168F/170F)	2
56	005015906	Шатун в сборе (168F/170F)	1
57	005015922	Колпачок выпускного клапана (сухарь) (168F/170F)	1
58	005015921	Седло пружины впускного клапана (168F/170F)	1
59	005015920	Седло пружины выпускного клапана (168F/170F)	1
60	005015919	Пружина клапана (168F/170F)	2
61	005015993	Сальник впускного клапана (168F/170F)	1
62	005015917	Клапан выпускной (168F/170F)	1
63	005015918	Клапан впускной (168F/170F)	1
64	005015912	Распределительный вал (168F/170F)	1
65	005015994	Шпонка коленвала 25x18 (168F/170F)	1
66	005015907	Коленвал (170F)	1
67	005015904	Датчик уровня масла (внутренний) (168F/170F)	1
68-73, 75, 30	005015934	Комплект регулятора оборотов (168F/170F)	1
74	005015905	Шестерня регулятора оборотов в сборе (168F/170F)	1
76	005015931	Прокладка крышки картера (168F/170F)	1
78	005015932	Щуп уровня масла с кольцом (168F/170F)	1
81	005015933	Крышка картера (168F/170F)	1
82	005015910	Поршень (170F) (под кольца S 1.0x1.0x2.0)	1



#	Артикул	Описание	кол-во
83	005015911	Комплект поршневых колец (170F) (S 1.0x1.0x2.0)	1
84	005015995	Электростартер (168F/170F)	1
84.1	005015996	Реле электростартера (168F/170F)	1
85	005015997	Катушка зарядки АКБ (168F/170F)	1
87	005015987	Двигатель в сборе (170F)	1
88	005016007	Рама	1
89	005015980	Амортизатор А	2
90	005015981	Амортизатор В	2
93	005015982	Ножка рамы (демпферная)	4
95	005015974	Комплект заземления	1
96	005013675	Автомат защиты переменного тока	1
97	005015985	Розетка постоянного тока (12В)	1
98	005015973	Розетка переменного тока (220В)	2
100	005015998	Замок зажигания с ключом (4 контакта)	1
100.1	005015999	Ключ замка зажигания	2
101	005016000	Панель управления (без оснастки)	1
103	005015984	Автомат защиты постоянного тока (5А)	1
104	005015975	Мультидисплей 3 в 1	1
105	005015983	Диодный мост (АС КВРС3510)	1
106	005016001	Предохранитель	1
107	005015971	Кожух панели управления	1
110	005015970	Жгут проводов панели управления	1
95-98, 100-104, 106-110	005016002	Панель управления в сборе	1
111	005016003	Аккумуляторная батарея	1
112	005016004	Провод АКБ (плюс)	1
113	005016005	Планка фиксации АКБ (металл)	1
114	005016006	Провод АКБ (минус)	1
116	005015964	Крышка опоры альтернатора	1
118	005015961	Опора альтернатора	1
119	005013803	Болт ротора	1
120	005013804	Шайба болта ротора	1
121	005015967	Подшипник ротора 6202-2RS	1
122, 124	005013673	Ротор (L110/Ф95)	1
123	005013674	Альтернатор в сборе (L110)	1
126	005013669	Статор (L110/Ф160)	1
128	005015955	Топливный бак (корпус)	1
129	005015958	Фильтр топливного бака (сетчатый)	1
130	005015959	Крышка топливного бака	1
131, 133	005015957	Указатель уровня топлива в сборе	1
137-138	005015953	Топливная трубка с хомутами в сборе	1
139	005015954	Топливный кран	1
128-133, 139	005015956	Топливный бак в сборе	1
142	005015950	Глушитель	1
143	005015951	Прокладка глушителя (168F/170F)	1
147	005015952	Защитный кожух глушителя	1
148	005015949	Кронштейн глушителя	1
156	005015963	Блок AVR	1
157	005015962	Щеточный узел в сборе	1

PATRIOT

ТЕХНИЧЕСКАЯ ПОДДЕРЖКА:

Единый телефон сервисной службы: 8-800-2222-768.

service@onlypatriot.com

ИЗГОТОВИТЕЛЬ ОСТАВЛЯЕТ ЗА СОБОЙ ПРАВО ВНОСИТЬ ИЗМЕНЕНИЯ В КОНСТРУКЦИЮ И ПРИНЦИПИАЛЬНУЮ СХЕМУ ИЗДЕЛИЯ, НЕ УХУДШАЮЩИЕ ЕГО ХАРАКТЕРИСТИК.

www.onlypatriot.com